

## **Popis produktu:**

Colorex Utergrund 2-v-1 je nový typ základního nátěru, který nahrazuje tradiční systém základního oleje a venkovního základního nátěru. Produkt váže volná dřevěná vlákna a zajišťuje dobrou přilnavost před finální vrstvou. Speciální pigmentace chrání dřevo před škodlivým UV zářením a má barvu podobnou novému neopracovanému dřevu. Outdoor Primer 2-v-1 činí povrch voděodolným a chrání proti přirozenému stárnutí, čímž zvyšuje trvanlivost celého nátěrového systému. Obsahuje látky proti řasám a plísním. Používá se před aplikací Colorex Titan nebo Storm na všechna nová a odolná dřeva. Před použitím dobře promíchejte. Podklady ošetřené lněným olejem nebo lněnou fermeží by měly být očištěny až na neopracované dřevo, protože starý lněný olej může způsobit vznik puchýřů při pozdější aplikaci vrchního nátěru.

## **TECHNICKÁ DATA:**

- Oblast použití: Venkovní
- Pojivo: Alkydy
- Objemová sušina: 36 %
- Hustota: 1,19
- Lesk: Pololesk
- Ředidlo/čištění: Voda
- Spotřeba materiálu: 6–10 m<sup>2</sup>/l
- Teplota při aplikaci: Min. +5 °C
- Nástroje pro nanášení: Štětce, váleček a stříkací zařízení
- Suchý na prach: 6 hodin
- Přetíratelný: 16–24 hodin
- Zcela suchý: Několik dní
- Barva: Transparentní
- Hořlavost: Nehořlavý
- Kategorie VOC (Cat. A/d): <130 g/l

## **Návod k použití**

### **Před natíráním**

Povrch musí být čistý, pevný a suchý: Ostré hrany obrousit. Neošetřený panel musí být očištěn a volná dřevěná vlákna odstraněna. Dříve natřené povrchy omyjte přípravky určenými k mytí před natíráním a nechte dobře vyschnout. V případě napadení houbami a řasami ošetřete povrch vhodným dezinfekčním prostředkem. Volné nátěry a volná dřevěná vlákna seškrábejte/odstraňte kartáčem. Neošetřené dřevo natřete základním nátěrem.

### **Natírání**

Outdoor Primer 2-v-1 by měl být nanášen štětcem a dobře zapracován do dřeva, přičemž je třeba zabránit vyschnutí produktu. Nátěr neukončujte uprostřed panelu, ale aplikujte ho po celé délce desky. Nové dřevo je ošetřeno před nebo ihned po montáži jedním nátěrem Outdoor Primer 2-v-1. Neošetřené dřevo by mělo být opatřeno 2–3 nátěry metodou „mokrý na mokrý“. Během jednoho měsíce povrch zakončete požadovaným produktem. Finální nátěr aplikujte ve dvou vrstvách.